

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок работы термочехла - один год со дня продажи через торговую сеть. В паспорте должна быть отметка о дате продажи и штамп торгующей организации. В случае отсутствия штампа торговой организации и отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления чехла.

- Началом гарантийного срока является дата продажи в товарном чеке.
- Гарантия не распространяется в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений;
 - несоблюдения правил эксплуатации.

Срок службы составляет 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию. По вопросам гарантийных обязательств, обмена и возврата обращайтесь по месту приобретения товара.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: СВОХИТ-БАРРЕЛЬ _____

Штамп ОТК: ОТК-1

Обязательно для заполнения:

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

С гарантиями ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

Внимание: Гарантийный талон без подписей покупателя и продавца, а также без печати (штампа) продавца недействителен.

СВОХИТ
своё тепло

ПАСПОРТ

СВОХИТ
своё тепло

ТЕРМОЧЕХОЛ
С ТЕРМОРЕЛЕ
СВОХИТ-БАРРЕЛЬ 101,
200 Л

ООО «СВОХИТ»
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 56 лит. Н
8 (800) 600-29-08
www.svoheat.ru

Сделано в России

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

- НАЗНАЧЕНИЕ
- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
- ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
- МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАЗНАЧЕНИЕ

Термочехол с электрообогревом серии СВОХИТ-БАРЕЛЬ 101 (в дальнейшем – термочехол), предназначен для создания условий антиобледенения, а также необходимых условий хранения и использования бытовых и технических жидкостей. Термочехол не используется в целях электроизоляции, а также не предназначен для использования на людях и животных. Подключается к стандартной сети 220 В.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термочехол.....1
Паспорт.....1

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Термочехлы 101 поставляются с внешним покрытием из водоотталкивающей ткани, в структуру чехла 101 встроены саморегулирующийся греющий кабель. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МОДЕЛЬ 101
Напряжение питания, В	220 ± 10%
Мощность, °С, Вт	800
Терморегулятор/реле	да
Размер разложенного термочехла, мм	чехол 2060х900х20 крышка 65
Размер термочехла, упакованного в чехол, мм	диаметр 320 длина 940
Толщина теплоизоляции, мм	10
Вес термочехла, кг	3,3

МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается использовать термочехол при повреждении изоляции соединительного кабеля, появлении искрения или запаха дыма из него или розетки.
2. Храните термочехол только в сухом месте, исключающем попадание на него прямых атмосферных осадков или воды.
3. Отключайте термочехол от сети во время переноски поддона на другое место или после прекращения его использования по прямому назначению.
4. Не включать в сложенном и сморщенном виде! Не стирать! Избегать повреждений колющими и режущими предметами!
5. Термочехол выполнен со степенью защиты от поражения электрическим током класса 0 по ГОСТ 27570.0-87.
6. Термочехол нельзя применять для работы во взрывоопасных зонах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Необходимо регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков износа или повреждения. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить его использование и отправить на ремонт.
2. Хранение и транспортировка: при температуре от -50°С до +50 °С и относительной влажности не более 80% и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.